כיצד משתמשים בטלפון אוטומתי.

(עיין כמו"כ בהוראות המיוחדות בקשר עם סבוב החוגה בעמוד 4).

1. ברר מה מספר הטלפון הדרוש לך והרם את השופרת. אם הורמה השפופרת מן המונח זמן רב לפני תחילתו של הסבוב תמצא שהמכשיר האוטומתי נתק את הקו.

2. משנשמע „קול הסבוב" הכנס אצבע בחור המראה את הספרה הראשונה של המספר הדרוש לך, סובב את החוגה עד שהאצבע תגיע למעצור ואח"כ הוצא את האצבע כדי שהחוגה תחזור למקומה. עשה כן בכל ספרה של המספר הדרוש.

3. אין להתחיל בסבוב בחוגה אלא לאחר ששמעת מבעד לשפופרת את „קול הסבוב" (מלבד יריחר ורמאלה ששם אין „קול הסבוב").

4. לאחר שסובבת כל ספרה וספרה עליך לחכות עד שהחוגה תחזור למקומה הקבוע במהירותה שלה: אסור לך להחיש או לעכב את תנועת הסבוב באצבעך: אחרת, תקבל מספרים מוטעים.

5. אם טעית בשעת סבוב החוגה החזר את השפופרת למקומה והשאר אותה שם למשך חמש שניות: לאחר כך הרם אותה ומשתמעת את „קול הסבוב" החל בסבוב שנית.

6. אם המספר הדרוש הוא תפוס (ועובדה זו תצוין על ידי הקול „תפוס") אין כל תועלת בסבוב שני מיד. עליך לחכות רגעים מספר בטרם תחזור ותסובב את החוגה כדי לדרוש את מספרך.

7. אם חברו אותך למנוי אחר, תופסק השיחה ע"י המכשיר האוטומתי לאחר שתוחזר השפופרת למקומה או שתסובב את החוגה, ולפיכך אסור לנגוע בחוגה ובמנח השפופרת בשעה שמתנהלת שיחה אוטומתית. ואילו אם השיחה היא שיחת חוץ הרי כשיש צורך בכך אפשר לשוב ולהפנות את תשומת לבה של הטלפוניסטית לאחר שדברה, על ידי שתניע את מנח השפופרת לאט לאט מלמעלה למטה.

8. אם דרושות לך שיחות אחדות אחת אחר חברתה עליך להחזיר את מנח השפופרת למקומה למשך חמש שניות כדי שתהא שהות למחברים האוטומתיים (סוויצ'ים) לנתק את השיחה. לאחר כך יש להרים את השפופרת מן המנח ומשתמעת את „קול הסבוב" מותר לך להזמין שיחה אחרת בסבוב.

9. כשאתה שומע את „קול הצלצול" פירושו כי הפעמון של המספר הדרוש לך מצלצל. אם נמשך הקול זמן מה ואין המנוי עונה, פרוש הדבר שאין תשובה: ולפי שהמנוי אינו נמצא מסתמא בביתו אין כל תועלת לחזור ולסובב את החוגה.

10. אל תכנס בשיחות עם המפקחת על הטלפון ללא צורך. אם המספר הדרוש לך הוא תפוס או אם אין תשובה אין המפקחת יכולה לבוא לעזרה.

באור הקולות האוטומתיים

שם הטון	הקול	באורו
קול הסבוב	קול נהימה דקה ממושך פרררררררררררררררררר	יש להתחיל בסבוב החוגה.
קול הצלצול	ברר ברר — ברר ברר	המספר שהוזמן מקבל צלצול
קול מספר תפוס	קול רם נשמע לסרוגין ווווו — ווווו — ווווו	המספר שהוזמן תפוס
קול שאין להשיג את המספר	קול רם ממושך !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	המספר שהוזמן הוא מקולקל, מנותק או ששום מנוי לא מחובר אליו.

מקור: מדריך הטלפונים, טבת תרצ"ט (ינואר 1939), הארכיון הציוני BK\65737\ג